
MENU
BACK
HOME
RX
TX
CLK
2012/12/21
RESET
ON
HDMI
CN1
CN3
J2
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
HS1
HS2
HS3
HS4
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
U1
U2
U5
U6
U7
U10
U12
L1
L2
L3
L4
X1
X2
X3